

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO MOBILNÍ TELEFONY XIAOMI



## Baterie

- Baterie telefonech není uživatelsky vyměnitelná. Pokud si přejete baterii vyměnit, kontaktujte servis XIAOMI STORE CZ.
- Když odpojíte nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.
- Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.
- Pro optimální výkon baterií vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Příklad s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.
- K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět. Může to poškodit baterii nebo tento předmět.
- Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do smíšeného odpadu.
- Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.
- Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Příklad nenabíjejte při bouři. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy. Zařízení
- Uchovávejte zařízení v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud zařízení navlhne, nechte ho vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte zařízení v prašném a znečištěném prostředí.
- Neponechávejte zařízení ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit zařízení nebo baterii.
- Neponechávejte zařízení v chladu. Při zahřívání zařízení na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte zařízení jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit zařízení a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby zařízení upadlo nebo bylo vystaveno silným otřesům, netřeste zařízením. Hrubé zacházení může zařízení poškodit.
- Pro čištění povrchu zařízení používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Zařízení nepřebarvujte. Barva může zabránit správné funkci.
- Ukládejte zařízení mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Při delším provozu se zařízení může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Zařízení může přílišnému zahřátí předcházet automatickým zpomalením, zavřením aplikací, vypnutím nabíjení a pokud je to nutné, i automatickým vypnutím. Pokud zařízení nefunguje správně, kontaktujte servisní oddělení XIAOMI STORE CZ.

## Vybalení z krabice a první spuštění

Telefon je již po vybalení z krabice osazen baterií, která je přednabitá na určitou kapacitu. My doporučujeme ji před prvním spuštěním naplno nabít. Pro nabíjení telefonu používejte buďto dodanou nabíječku a kabel s konektorem microUSB, nebo jakoukoliv jinou nabíječku s konektorem microUSB splňující normu IEC/EN 62684. Pro vložení SIM do telefonu je nutné vyjmout šuplíček k tomu určený na boční straně telefonu. K tomu slouží dodaná sponka, jejíž hrot zasunete do připraveného otvoru a šuplík vyjmete. Do šuplíku zastrčte SIM kartu a šuplík zasuněte zpět do telefonu. Baterie je v těle zařízení napevno a není uživatelsky vyměnitelná. V případě požadované výměny se obraťte na servis XIAOMI STORE CZ.



Název	Funkce
Zamykací tlačítko	Dlouhé podržení tlačítka vypne či zapne zařízení.
Tlačítka hlasitosti	Upravuje hlasitost. Stisknutím tohoto tlačítka při příchodím hovoru se zařízení přepne do tichého režimu.
Menu tlač. + dolní tlačítko hlasitosti	Zachytí snímek obrazovky.

Telefon zapněte delším podržením tlačítka Zapnout/Vypnout na pravém boku, viz. obrázek výše. Za okamžik se objeví průvodce nastavením, kde dle přiložených obrázků nastavte češtinu, vyberte zemi.



### Vybrat klávesnici

Klávesnice SwiftKey

> Klávesnice Google

Vyberte výchozí klávesnici, kterou budete používat pro psaní zpráv, poznámek a pro další činnosti. Později si můžete také nainstalovat další klávesnice od jiných poskytovatelů.  
[Zobrazit pro tuto klávesnici Podmínky souhlasu](#)



Nastavení dokončeno

Hotovo!



## Hlavní obrazovka

Hlavní plocha systému MIUI se skládá z horní lišty se stavovými indikátory, hodin v horní polovině displeje a ikon představujících zástupce aplikací. Posunutím plochy do stran se dostanete na další plochy v systému, kde naleznete další zástupce a složky. Delším podržením prstu na tomto zástupci (ikoně) je možno jej přesunout na jiné místo, případně tahem prstu do horní části displeje aplikaci odinstalovat, pakliže se nejedná o aplikaci systémovou.



## Základní aplikace



Telefon

Uskutečňování hovorů nebo vyhledávání kontaktů s T9 klávesnicí. Též lze kontrolovat záznamy o hovorech.



Zprávy

Odesílání zpráv umožňuje výměnu textových SMS zpráv a MMS zpráv s mobilním připojením a ostatními.



Kontakty

Můžete spravovat své kontakty uložené na SIM / UIM kartě, SD kartě nebo MI účtě.



E-mail

Nastavení e-mailového účtu a přístup k poštovní schránce s MI telefonem. S upozorněním při každém nově obdrženém e-mailu.



Hudba

Dirac HD zvuk přináší skutečné zlepšení hudebního výkonu. Ponořte Vaše uši do světa hudby.



Fotoaparát

Požívání fotografií a nahrávání videí pomocí různých režimů a nastavení.



Galerie

Nová galerie s reorganizovaným uspořádáním umožňuje plynulé procházení snímků. Snímky se automaticky nahrávají na cloud. Snadno lze vytvářet alba a spravovat fotografie.



Prohlížeč

Přináší plynulé prohlížení a čtení novinek a navíc přináší komplexní bezpečnostní ochranu.



Témata

Přizpůsobte si MI Phone výběrem ze stovek unikátních MI-témat. Vyberte si svůj vlastní styl a měňte si ho dle Vaší nálady. Vše jednoduše a rychle pomocí několika klepnutí.



Soubory

Kontrolují využití úložného prostoru a umožňují prohlížení souborů. Lze také použít WLAN a spravovat svou paměť telefonu na dálku.



Optimalizace

Funkce zabezpečení a ochrany osobních údajů umožňuje různá nastavení, jako např. způsob zamykání a odemykání telefonu. MIUI podporuje šifrování aplikací. MIUI antivirová kontrola skenuje a preventivně blokuje funkce, které by mohly být nebezpečné.



Aktualizace

Udržujte své aktualizace v nejnovější verzi.



Hodiny

Přizpůsobte si nastavení budíku a nařídte si až několik etap buzení.



Poznámky

Zapište si poznámku a sdílejte prostřednictvím SMS, Bluetooth, apod.



Počasí

Získejte aktuální přehled o počasí online.



FM rádio

Podporuje automatické vyhledávání a umožňuje poslech v pásmu FM.



Skener

Čtečka čárových kódů, přenosný QR kód



Záznamník

Umožňuje používat MI Phone jako přenosné záznamové zařízení.

\* Aplikace se mohou lišit v závislosti na oblasti prodeje.



Kalendář

Mějte pod kontrolou všechny své naplánované akce a státní svátky. Podporuje též lunární kalendář.



Kompas

Najde směr, určí zeměpisnou šířku a délku, úroveň a orientaci ke svahu.



Stahování

Správa veškerého staženého obsahu.






















Kalkulačka

Kalkulačka nabízí jednoduché a komplexní funkce pro výpočet.

## Ikony notifikační lišty


Následující tabulka zobrazuje stavové hlášení, které naleznete po rozbalení notifikační lišty

Ikona stav. řádku	Popis
 Plný signál	Čím více čárek je zobrazeno, tím silnější je mobilní signál pro telefonování.
 Bez signálu	Není možné uskutečňovat hovory, Pouze tísňová volání.
 Letecký mód	Zapnutý režim letadlo znemožňuje telefonování a bezdrátové funkce jsou nedostupné.
 Mobilní datová síť Připojeno	Mi phone je připojen k mobilní datové síti.
4G 4G Network	Připojené k síti 4G/ LTE.
H+ HSPA+ Network	Připojené k síti HSPA+.
E EDGE Network	Připojené k síti EDGE.
G GPRS Network	Připojené k síti GPRS.
 Wi-Fi připojení	Mi phone je připojen k okolní Wi-Fi síti. Čím více čárek je vyobrazeno, tím lepší Wi-Fi připojení Váš Mi phone má.
 Tichý mód	Telefon je nastaven do tichého režimu.
 Vibrační mód	Telefon má zapnuté pouze vibrace.
 GPS služby	GPS a lokalizační služby jsou aktivovány.
 Režim Buzení	Budík je nastaven.
 Režim Nerušit	"Režim nerušit" je aktivován.
 Bluetooth	Bluetooth funkce je aktivována.
 Bluetooth Připojeno	Bluetooth je zapnuté a spárované s jedním nebo více zařízeními.

Ikona stav. řádku	Popis
 Režim sdílení datového připojení	Režim sdílení datového připojení je aktivní a můžete sdílet datové sítě s ostatními.
 Suchátka	Sluchátka jsou zapojena do telefonu.
 Režim hlasitý odposlech	Použit hlasitý odposlech telefonního hovoru.
 OTG zařízení připojeno	Nové zařízení je připojeno přes OTG.
 Synchronizace dat	Synchronizuje Vaše data.
 Synchronizace selhala	Telefon z nějakého důvodu nemůže synchronizovat data.
 Více notifikací	Další notifikace k nalezení v notifikační liště.


## Ovládání telefonu

Tlačítka pod displejem Pod displejem se nacházejí tři sensorová tlačítka. Prostřední tlačítko Vás vždy vrací na hlavní obrazovku. Pravé tlačítko slouží vždy na návrat o jeden krok zpět. Levé tlačítko pak slouží v systému MIUI pro zobrazení správce spuštěných aplikací. Původní funkce Menu, jakou znáte ze starších Androidů, se přesunula do pravého horního nebo spodního rohu ve většině aplikací (tlačítko se třemi tečkami).




Vytáčení čísel a kontaktů Pokud chcete vytočit číslo, otevřete aplikaci Telefon v levé spodní části displeje a na číselníku zadejte požadované telefonní číslo. Po stisknutí zeleného tlačítka vytáčení dojde k vytočení hovoru. K vytáčení již uložených kontaktů je možno spustit aplikaci Kontakty z hlavní obrazovky. Prostým posuvem prstu či pomocí vyhledávacího pole lze najít potřebný kontakt a ten otevřít. Tapnutím na požadované telefonní číslo zahájíte vytáčení.






## Psaní textových zpráv

K psaní textových zpráv slouží aplikace Zprávy, kterou ve výchozím stavu najdete vlevo dole na hlavní obrazovce. Po jejím spuštění tapněte ve spodní části displeje na tlačítko „Nová zpráva“. V poli „Komu“ můžete pomocí klávesnice vyhledat požadovaný kontakt, či zadat telefonní číslo. V poli „Textová zpráva“ pak můžete zahájit psaní zprávy. Tlačítkem se šipkou vedle tohoto pole zprávu odešlete





## Instalace aplikací z Google Play


System MIUI je postaven na operačním systému Android. I proto na první ploše hlavní obrazovky najdete aplikaci Obchod Play, ve které si můžete stáhnout tisíce a tisíce nejrozličnějších aplikací a doplňků. Po jejím otevření budete vyzváni k přihlášení k účtu Google. Založte si jej, nebo se přihlaste. Po přihlášení již bude možné aplikace vyhledávat a stahovat tak, jak jste zvyklí.



## Senzor otisku prstů (v případě, že je telefon funkcí vybaven)


Nastavení otisku prstů k odemknutí Vašeho telefonu, můžete nastavit jak v průvodci pro prvním spuštění Vašeho telefonu tak i později. V „Nastavení“ zvolte možnost „Zámek displeje a otisk prstu“ dále zvolte možnost „Heslo a otisk prstu“. Poté při zvolení možnosti „Přidat otisk“ budete vyzváni k nastavení gesta, PINu nebo hesla, jednu z těchto možností si zvolte a nastavte. Nutno nastavit jednu z těchto možností, pro případ selhání senzoru otisku prstů nebo nemožnosti přiložení nastaveného prstu. Poté přiložte opakovaně prst na senzor, dokud Vám telefon nenapíše Hotovo!. Nyní máte vše nastaveno a můžete používat odemykání pomocí otisku prstů. Do telefonu můžete nahrát více otisků prstů.





V telefonu lze nastavit heslo, gesto nebo PIN, aniž byste museli přidávat otisk prstu. Nebo můžete Váš telefon používat úplně bez jakéhokoliv zabezpečení. Záleží pouze na Vás, jakou možnost upřednostňujete.

## Fotoaparát



Spuštění aplikace „Fotoaparát“, pořizování kvalitních fotografií, videí, rychlá úprava ohniskové vzdálenosti, zaostřování, sekvenční snímání, speciální efekty, panorama a další profesionální módy, efekty a funkce u fotografií i videí.

### Pořizování fotografií

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Veškeré následující operace jsou vykonávány v aplikaci „Fotoaparát“, kterou si z domovské obrazovky spustíte.

### **Zaostřování**

Klepnutím na displej v místě které chcete zaostřit dojde k automatickému zaostření pro pořízení kvalitní ostré fotografie. Zaostření v místě klepnutí se označí čárkovanou škálou v čtvercové či kulaté podobě v případě pokud došlo k úspěšnému zaostření. V opačném případě se škála nezobrazí a Vy musíte místo pro zaostření přehodnotit a zaostřit znovu na lepší detail.

### **Blesk**

Pro pořizování nočních snímků se využívá blesk pro nasvícení noční scény. Ten je možné při fotografování v aplikaci

## Technická podpora

V případě technických problémů a dotazů nás kontaktujte na e-mail [info@xiaomistore.cz](mailto:info@xiaomistore.cz) , případně na webu [www.xiaomistore.cz](http://www.xiaomistore.cz) Prohlášení o shodě Společnost XIAOMI STORE CZ s.r.o. tímto na vlastní zodpovědnost prohlašuje, že zařízení splňuje veškerá příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství: ES 1999/5/ES – NV č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění NV č. 483/2002 Sb. a NV č. 251/2003 Sb. a příslušným předpisům a normám, které z nařízení (směrnic) vyplývají. EU Prohlášení o shodě lze poskytnout na vyžádání na [info@xiaomistore.cz](mailto:info@xiaomistore.cz) Výrobce: Beijing Xiaomi Technology Co., Ltd., China Dovozce: XIAOMI STORE CZ s.r.o., Rybářská 528/20, Brno 603 00, IČ: 05676380



## EU prohlášení o shodě

Dovozce: XIAOMI STORE CZ s.r.o., Rybářská 528/20, 603 00, Brno

Výrobce Xiaomi Communications Co., Ltd.

Druh zařízení: Mobilní telefon s AC/DC adaptérem

Typové označení: MAG138

---

Dovozce XIAOMI STORE CZ s.r.o., se sídlem Rybářská 528/20, 603 00, Brno prohlašuje, že výše uvedený výrobek je ve shodě s nařízením vlády č 426/2000, Sb. (426/2016 v platném znění), kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení a nařízením vlády č. 481/2012 Sb., omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Shoda je prohlášena na základě zkoušek provedených podle technických norem:

**Bezpečnost a zdraví** ČSN EN 50360:2001+A1:2012 ČSN EN 50566:2013+AC:2014 ČSN EN 62209-1:2006 ČSN EN 62209-2:2010 ČSN EN 62479:2010 ČSN EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013


**Elektromagnetická kompatibilita** ČSN EN 301 489-1, v1.9.2 ČSN EN 301 489-3, v1.6.1 ČSN EN 301 489-7, v1.3.1 ČSN EN 301 489-17, v2.2.1 ČSN EN 301 489-24, v1.5.1

**Efektivní využití kmitočtového spektra** ČSN EN 301 511, v12.1.1 ČSN EN 301 908-1, v7.1.1 ČSN EN 301 908-2, v7.1.1 ČSN EN 301 908-13, v7.1.1 ČSN EN 300 328, v1.9.1 ČSN EN 300 440-1, v1.6.1. ČSN EN 300 440-2, v1.4.1

**Omezení některých nebezpečných látek** ČSN EN 62321:2013

Shoda se prohlašuje na základě zkoušek akreditované zkušební laboratoře CETECOM GmbH, ohlášený subjekt č. 0680, expertiza číslo M17-0052-01-EO.

V Brně dne 13.2.2017



Martin Beránek, jednatel firmy XIAOMI STORE CZ s.r.o.